

Gebruiksaanwijzing hardheid test set

1. Spoel het buisje meerdere keren met het te onderzoeken water en laat de kraan zachtjes lopen, vul vervolgens het buisje tot de aanbevolen 5 ml markering.



2. Vul het buisje druppelsgewijs met de meetvloeistof en tel het aantal druppels tot er een kleuromslag plaatsvindt van rood naar groen. Iedere drup staat synoniem voor 1° dH. Als het water direct al (licht) groen wordt, is de hardheid dus 0° dH. *Tip: druppel het buisje met je rechterhand en schud het buisje met je linkerhand na iedere drup.*



3. Spoel het meetbuisje na gebruik schoon met water en maak het droog voor volgend gebruik

Tip: het is ook mogelijk om tot op 0.5° dH te meten. Vul dan het buisje met 10 ml water en voer vervolgens stap 1, 2 en 3 uit.